

MARQUE	MODELE	TOUCHE BOOT MENU	TOUCHE BIOS
ASUS	Ordinateur de bureau	F8	F9
ASUS	VivoBook f200ca, f202e, q200e, s200e, s400ca, s500ca, u38n, v500ca, v550ca, v551, x200ca, x202e, x550ca, z202e	ESC	SUPRR
ASUS	N550JV, N750JV, N550LF, Rog g750jh, Rog g750jw, Rog g750jx Zenbook Infinity ux301, Infinity ux301la, Prime ux31a, Prime ux32vd, R509C, Taichi 21, Touch u500vz, Transformer Book TX300	ESC (Désactiver le Fast Boot” et Secure Boot Control”)	F2
ASUS	Eee PC 1015, 1025c	ESC	F2
Compaq	Presario	ESC F9	F10
Dell		F12	F2
eMachines		F12	TABSUPRR
Fujitsu		F12	F2
HP		ESC F9	ESC F10 F1
HP	Pavilion Media Center a1477c, Pavilion 23 All In One Pavilion g4, g6 and g7, Probook 4520s, 4525s, 4540s, 4545s, 5220m, 5310m, 5330m, 5660b, 5670b	ESC	F10
HP	Pavilion Elite e9000, e9120y, e9150t, e9220y, e9280t	ESC	F9 F10
HP	Pavilion HPE PC, h8-1287c, Pavilion PC, p6 2317c, Pavilion PC, p7 1297cb, TouchSmart 520 PC, ENVY x2, m4, m4-1015dx, m4-1115dx, sleekbook m6, m6-1105dx, m6-1205dx, m6-k015dx, m6-k025dx, touchsmart m7, Envy, dv6 and dv7 PC, dv9700, Spectre 14, Spectre 13, 2000 – 2a20nr, 2a53ca, 2b16nr, 2b89wm, 2c29wm, 2d29wm, 2000	ESC puis f9 pour le”Boot Menu”)	ESC
HP	Pavilion a410n	ESC	F1
Lenovo	Ordinateur de bureau	F12 F8 F10	F1 F2
Lenovo	Laptop / Portable	F12	F1 F2
Lenovo	ThinkPad edge, e431, e531, e545, helix, l440, l540, s431, t440s, t540p, twist, w510, w520, w530, w540, x140, x220, x230, x240, X1 carbon	F12	F1
Lenovo	IdeaPad s300, u110, u310 Touch, u410, u510, y500, y510, yoga 11, yoga 13, z500	Bouton Novo à côté du bouton d’alimentation, F12	Bouton Novo
Lenovo	IdeaPad P500	F12 ou Fn+F11	F2
Lenovo	IdeaPad S10-3, g460, g470, g475, g480, g485	F12	F2
Microsoft	Surface Pro 1-3		Touche volume bas
Microsoft	Surface Pro 4 & Book		Touche volume haut
Packard Bell		F8	F1 SUPRR
Samsung		F12 ESC	F2 F10
Samsung	NC10, np300e5c, np300e5e, np350v5c, np355v5c, np365e5c, np550p5c	ESC	F2
Samsung	Series 5 Ultra, Series 7 Chronos, Series 9 Ultrabook	ESC (Le”Fast Boot” doit être désactivé dans le BIOS)	F2
Samsung	Ativ Book 2, 8, 9	F2 (Le”Fast Boot” doit être désactivé dans le BIOS)	F10
Sony	VAIO Duo, Pro, Flip, Tap, Fit	Boutton Assistance, à utiliser quand l’ordinateur est éteint.	Boutton Assistance, à utiliser quand’ordinateur est éteint.